

Scheda Tecnica Magical Mystery

Formazione completa

1	Cassa	D112	Compressore
2	Rullante	SM57	Compressore
3	H.H.	Panoramico	
4	Tom	SM57 o MD421	
5	Timpano	SM57 o MD421	
6	Timpano	SM57 o MD421	
7	O.H.	Panoramico	
8	O.H.	Panoramico	
9	Basso	D.I.BOX	Compressore
10	Chitarra Acustica	D.I.BOX	
11	Chitarra Acustica	D.I.BOX	
12	Chitarra Acustica	D.I.BOX	
13	Chitarra Elettrica	SM57	
14	Chitarra Elettrica	SM57	
15	Tastiera L	D.I.BOX	
16	Tastiera R	D.I.BOX	
17	Violino	D.I.BOX	
18	Violino	D.I.BOX	
19	Viola	D.I.BOX	
20	Violoncello	D.I.BOX	
21	Corno	Microfono a pinza	Compressore
22	Tromba	Microfono a pinza	Compressore
23	Trombone	Microfono a pinza	Compressore
24	Fisarmonica	SM57	
25	Attore	Radio Microfono ad archetto	
26	Vox Basso	SM58	Compressore
27	Vox Tastiera	SM58	Compressore
28	Vox Max	SM58	Compressore
29	Vox Eddy	SM58	Compressore
30	Vox Roberto	SM58	Compressore
31	Vox Violino	SM58	
32	Vox Violino	SM58	
33	Vox Viola	SM58	
34	Vox Violoncello	SM58	
35	Cetra	D.I.BOX	
36	DI FX L (Basi)	D.I.BOX	
37	DI FX R (Basi)	D.I.BOX	
38	DI PAD (Basi)	D.I.BOX	
39			
40			
41			
42			
43			

Vanno aggiunti 3 canali audio in più sul palco collegati a 3 DI box. Servono sulla pedana della batteria, nominati come segue: DI FX L - DI FX R - DI PAD

Impianti Audio e Luci di buona qualità (adeguato al luogo dell'esibizione)

Mixer Sala 48/8/2

1 Rack Effetti se possibile Yamaha SPX 990 o 900

12 Compressori

1 Pedana da mt. 2 x 3 x 0,40

Fiati

1 Pedana da mt. 2 x 4 x 0,40

Archi

1 Pedana da mt. 2 x 2 x 0,40

Batteria

Mixer Palco 40/8/2 con almeno 8 linee Monitor se possibile completi di Equalizzatore Grafico

10 Monitor